

image001.png

Beskrivelse **REMB-R290 NATURE 8kW A+++/A+++ (MIDEA MHC-V8WD2N7-8)**

Varmepumpe  
Funktion Andel af etageareal, -  
Kombineret 1

Rumopvarmning VBV  
8,0 8,0  
5,35 5,35  
1 0

Test-temperaturer, °C  
2 7  
30 36

Udeluft Udeluft  
Varmeanlæg  
0 28  
14 0

Varmepumper tilknyttet ventilationen  
0 0  
0 0  
0 0

Data for anden kilde

Varmtvandsbeholder  
Her indtastes 0,8 liter/m2 hus + 15 liter da systemet bruger husets system som akumulering for varmtvandsproduktion

Nominel effekt, kW  
Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik  
Rel. COP ved 50% last, -  
Kold side  
Varm side  
Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde  
Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg  
Særligt hjælpestyr, W, som ikke er med i nominal COP  
Automatik, stand-by, W, (konstant drift)  
Temp. virk.grad for vgv før VP, -  
Dim. indblæsningstemperatur, °C  
Luftstrøm, m³/s

image004.png

Beskrivelse **F2050.6- VVM320**

Varmepumpe  
Funktion Andel af etageareal, -  
Kombineret 1

Rumopvarmning VBV  
6,4 6,4  
5 5  
1 0

Test-temperaturer, °C  
2 7  
30 36

Udeluft Udeluft  
Varmeanlæg  
76 76  
3,2 0

Varmepumper tilknyttet ventilationen  
0 0  
0 0  
0 0

Data for anden kilde

Varmtvandsbeholder  
Volumen 180 liter

Nominel effekt, kW  
Nominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik  
Rel. COP ved 50% last, -  
Kold side  
Varm side  
Kold side: Jordslange, Aftræk, Udeluft eller Anden kilde  
Varm side: Rumluft, Indblæsning eller Varmeanlæg  
Særligt hjælpestyr, W, som ikke er med i nominal COP  
Automatik, stand-by, W, (konstant drift)  
Temp. virk.grad for vgv før VP, -  
Dim. indblæsningstemperatur, °C  
Luftstrøm, m³/s

image002.png

Varmtvandsbeholder  
Beskrivelse **RIEL Energi Kombimodul 2.0**

1 Antal beholdere 1 Andel af varmtvandsforbrug, -  
Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)  
55 Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C  
Nej El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)  
☐ Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)  
0,21 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K  
0 Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladekredspumpe  
Effekt, W Lade-eff, kW  
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W 0 ☐ Styret 0

Samme som VVB

image005.png

Varmtvandsbeholder  
Beskrivelse **VVM 320**

1 Antal beholdere 1 Andel af varmtvandsforbrug, -  
Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)  
55 Fremløbstemperatur fra centralvarme, °C  
Nej El-opvarmning af VBV (Hvis 'Nej' kører kedlen om sommeren)  
☐ Solvarmebeholder med varmespiral i top. (Korrektion for temp.lagdeling)  
2,2 Varmetab fra varmtvandsbeholder, W/K  
0 Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b = 0, Ude: b = 1)

Ladekredspumpe  
Effekt, W Lade-eff, kW  
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W 0 ☐ Styret 0